

アップデートボタン

電源コネクターとネットワークコネクターのちょうど間に、アップデートボタンが押し込まれています。完璧な世界では、このボタンは世の中のことになどおかまいなくただ毎日、浜辺と波と太陽に包まれドリンクを片手に傘の下に座っている、という暮らしを送っています。おそらくこのボタンが夢のような暮らしを送っている間、残された私たちはそんな生活を夢見ることしかできないでしょう。

DLシリーズミキサーとMaster Fader app™は、ソフトウェアやファームウェアの更新が必要になるとご案内するというすばらしい仕事をします。必要性に迫られたときはここにあるこのボタンで、ファームウェアのアップデートを強制的に実行します。ファームウェアを強制的にアップデートする方法は、まずミキサーの電源を切ります。次にボールペンやクリップなどでアップデートボタンを押し込みます。このボタンを押し込んだままの状態でミキサーの電源を入れてください。DLシリーズミキサーが再起動して、次にiPadと(Master Fader app™で)ミキサーが接続されたとき、アップデートのプロンプトが表示されます。



これで強制的にアップデートする方法が分かったので、フレンドリーな覚え書きをひとつ。Mackieのテクニカルサポートがファームウェアのアップデートをご案内したとき以外、このボタンを平和で穏やかでのどかなままに放っておくべきです。聞いてくれてありがとう!



アップデートする前に、開いているすべてのショーを保存してください。データが損失する場合があります。そう、ショーと正気が!

