

# ファームウェアアップデート方法

## DLZ Creator Firmware Update

### まずはじめに

DLZ Creator のファームウェアを最新バージョンにアップデートする方法を説明します。ファームウェアをアップデートすることでさらなる機能が追加されることがございます。(日本語対応等)

### 動作環境

- Windows 10 以上
- macOS 10.12 以上

### 対応デバイス

- DLZ Creator

※USB AタイプUSBフラッシュドライブまたはmicroSDカードが必要になります。別途ご用意ください。

### macOSでのインストール手順

1. USBフラッシュドライブまたはmicroSDカードをmacのスロットに装着してください。デスクトップに装着したメモリのアイコンが表示されます。

2. 最新の「DLZ Creator Firmware Update.zip」ファイルをMackieウェブサイトからダウンロードしてください。

3. ダウンロードしたホルダーを開いてください。(大半の場合はダウンロードホルダーに収納されますが、デスクトップに保存してもかまいません)

4. “evolveupdate-b○○○○-○○○○.zip”(○の部分は最新の数字)を探し、ダブルクリックして解凍します。

5. 解凍したファイル名が“evolveupdate-b○○○○-○○○○.upd”(または同様のもの)という名前のファイルがフォルダやサブフォルダに埋もれていないことを確認します。

6. 解凍した“evolveupdate-b○○○○-○○○○.upd”(または同様のもの)をmacに装着したUSBフラッシュドライブまたはmicroSDカードにドラッグします。ホルダーに埋もれないようにしてください。

7. USBフラッシュドライブまたはmicroSDカードを右クリックし、「取り出し」を選択します。

8. USBフラッシュドライブまたは microSD カードを DLZ Creator のスロットにセットし、DLZ Creator の電源を入れます。

9. ファームウェアをインストールするには、USBフラッシュドライブまたは microSD カードに保存したファイルを「PLAY」する必要があります。DLZ Creatorディスプレイの「Media」をタップし、DLZに装着したメディア(「usb:」もしくは「sd:」)をタップすると選択したホルダーがグリーンにハイライトされます。

10. 画面左上に「人差指」のアイコンが表示されるので、これをタップすると選択したメディアの中身が表示されます。

11. “evolveupdate-b○○○○-○○○○.upd”というファイル名をタップし選択してください。

12. 画面左上に「人差指」のアイコンが表示されるので、これをタップするとファームウェアのアップデートを開始するかしないかのアラートが表示されます。

13. チェックマークをタップするとファームウェアのアップデートが開始されます。アップデートには数分時間がかかりますので、その間、電源をOFFにしたりメモリデバイスを抜いたりしないでください。アップデート完了後は「Firmware update was successful」という表示がされファームウェアのアップデートが完了します。この表示がされない場合は再度1からファームウェアのアップデートをお試しください。

14. ファームウェアアップデート終了後、コンテンツ制作をお楽しみください。

## Windowsでのインストール手順

1. USBフラッシュドライブまたはmicroSDカードをWindows PCのスロットに装着してください。「PCアプリ」→「デバイスとドライブ」もしくはタスクバーに装着したメモリのアイコンが表示されます。

2. 最新の「DLZ Creator Firmware Update.zip」ファイルをMackieウェブサイトからダウンロードしてください。

3. ダウンロードしたホルダーを開いてください。(大半の場合はダウンロードホルダーに収納されますが、デスクトップに保存してもかまいません)

4. “evolveupdate-b○○○○-○○○○.zip”(○の部分は最新の数字)を探し、右クリックし「すべて展開」を選択、展開先を指定し解凍します。

5. 解凍したファイル名が“evolveupdate-b○○○○-○○○○.upd”(または同様のもの)という名前のファイルがフォルダやサブフォルダに埋もれていないことを確認します。

6. 解凍した“evolveupdate-b○○○○-○○○○.upd”(または同様のもの)をWindows PCに装着したUSBフラッシュドライブまたはmicroSDカードにドラッグします。ホルダーに埋もれないようにしてください。

7. USBフラッシュドライブまたはmicroSDカードを右クリックし、「取り出し」を選択します。

8. USBフラッシュドライブまたは microSD カードを DLZ Creator のスロットにセットし、DLZ Creator の電源を入れます。

9. ファームウェアをインストールするには、USBフラッシュドライブまたは microSD カードに保存したファイルを「PLAY」する必要があります。DLZ Creatorディスプレイの「Media」をタップし、DLZに装着したメディア(「usb:」もしくは「sd:」)をタップすると選択したホルダーがグリーンにハイライトされます。

10. 画面左上に「人差指」のアイコンが表示されるので、これをタップすると選択したメディアの中身が表示されます。

11. “evolveupdate-b○○○○-○○○○.upd”というファイル名をタップし選択してください。

12. 画面左上に「人差指」のアイコンが表示されるので、これをタップするとファームウェアのアップデートを開始するかしないかのアラートが表示されます。

13. チェックマークをタップするとファームウェアのアップデートが開始されます。アップデートには数分時間がかかりますので、その間、電源をOFFにしたりメモリデバイスを抜いたりしないでください。アップデート完了後は「Firmware update was successful」という表示がされファームウェアのアップデートが完了します。この表示がされない場合は再度1からファームウェアのアップデートをお試しください。

14. ファームウェアアップデート方法終了後、コンテンツ制作をお楽しみください。

## サポートが必要な場合

下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください

問い合わせフォーム: <https://mackie-jp.com/contact/>