

## リムーバブル エクスパンションスロット

このスロットにはネットワーク、レコーディング、その他のコントロールオプションのえエキスパンションカードを挿入します。各カードは取付け、取り外しに便利なプルタブとミキサーにカードを固定するための2つのねじが付いています。DL32Rには既にネットワークカードが1枚インストールされています。下図のように1枚のネットワークカードにはコントロール用のネットワークポートが1つ実装されています。

カードをミキサーのエキスパンションカードスロットから取り外す時は、下記の手順に従ってください。

- (1) — ドライバーを使ってカードを本体に固定している2つのネジを取り外します。取り外したネジは将来、再度使用することもありますので大切に保管してください。
- (2) — 両手の人差し指と親指で2つのプルタブをつかみ、ミキサーからゆっくり引き出して取り外します。
- (3) — 取り外したカードは静電気防止袋に入れて保管してください。新しいカードが入っている静電気防止袋も将来使用する場合もあるので大切に保管してください。

新しいカードを使う場合は上記と同様の作業を逆の手順で行います。

- (1) — カードを静電気防止袋から取り出し、その美しさに見惚れてください。
- (2) — 両手の人差し指と親指で2つのプルタブをつかみ、ゆっくりとカードをミキサーへ押し込み挿入します。カードを挿入する前にカードがサイドレールと平行になっている事を確認してください。スロットの両端の底部には挿入時のガイドとなる溝があります。
- (3) — ドライバーを使用して保管してあった2つのネジを締めてカードをミキサーにしっかりと取付けます。

