



DRM SERIES 機器構成

サブウーファーの上にポールマウント

<p>DRM212 DRM215 DRM315</p> <p>SPM400</p> <p>DRM18S</p>	製品名:	製品番号:	数:
	<ul style="list-style-type: none"> • DRM212 / DRM212-P • DRM215 / DRM215-P • DRM315 / DRM315-P • DRM18S / DRM18S-P 	<ul style="list-style-type: none"> 2050051-00 / 2050800-00 2050061-00 / 2050810-00 2050071-00 / 2050820-00 2050081-00 / 2050830-00 	<ul style="list-style-type: none"> 1 1 1 1
	ハードウェアアクセサリ:		
	<ul style="list-style-type: none"> • SPM400 マウントポール 	2051055	1
その他アクセサリ:			
<ul style="list-style-type: none"> • CK100 DRM18Sキャスターキット • DRM212 スピーカーカバー • DRM215 スピーカーカバー • DRM315 スピーカーカバー • DRM18S スピーカーカバー 	<ul style="list-style-type: none"> 2035618-01 2036809-48 2036809-49 2036809-50 2036809-52 	<ul style="list-style-type: none"> 1 1 1 1 1 	

最大2本のラインアレイをサブウーファーの上にポールマウント

<p>DRM12A</p> <p>SPM400</p> <p>DRM18S</p>	製品名:	製品番号:	数:
	<ul style="list-style-type: none"> • DRM12A / DRM12A-P • DRM18S / DRM18S-P 	<ul style="list-style-type: none"> 2050091-00 / 2050840-00 2050081-00 / 2050830-00 	<ul style="list-style-type: none"> 1-2 1
	ハードウェアアクセサリ:		
	<ul style="list-style-type: none"> • SPM400 マウントポール 	2051055	1
その他アクセサリ:			
<ul style="list-style-type: none"> • CK100 DRM18Sキャスターキット • DRM12A スピーカーカバー • DRM18S スピーカーカバー 	<ul style="list-style-type: none"> 2035618-01 2036809-51 2036809-52 	<ul style="list-style-type: none"> 1 1-2 1 	

三脚スタンドマウント

<p>DRM212 DRM215 DRM315</p> <p>三脚スタンド</p>	製品名:	製品番号:	数:
	<ul style="list-style-type: none"> • DRM212 / DRM212-P • DRM215 / DRM215-P • DRM315 / DRM315-P 	<ul style="list-style-type: none"> 2050051-00 / 2050800-00 2050061-00 / 2050810-00 2050071-00 / 2050820-00 	<ul style="list-style-type: none"> 1 1 1
	ハードウェアアクセサリ:		
	<ul style="list-style-type: none"> • 35mm径三脚スタンド 	K&M ST21460002	1
その他アクセサリ:			
<ul style="list-style-type: none"> • DRM212 スピーカーカバー • DRM215 スピーカーカバー • DRM315 スピーカーカバー 	<ul style="list-style-type: none"> 2036809-48 2036809-49 2036809-50 	<ul style="list-style-type: none"> 1 1 1 	



DRM SERIES 機器構成

最大2本のラインアレイを三脚スタンドマウント

	製品名:	製品番号:	数:
	• DRM12A / DRM12A-P	2050091-00 / 2050840-00	1-2
	ハードウェアアクセサリ:		
	• 35mm径三脚スタンド	K&M ST21460002	1
	その他アクセサリ:		
	• DRM12A スピーカーカバー	2036809-51	1-2

ラインアレイグラウンドスタック(最大3本)

	製品名:	製品番号:	数:
	• DRM12A / DRM12A-P	2050091-00 / 2050840-00	1-3
	ハードウェアアクセサリ:		
	• FB100 フライバーキット	2050041	1
	その他アクセサリ:		
	• DRM12A スピーカーカバー	2036809-51	1-3


最大3本のラインアレイをサブウーファーの上にグラウンドスタック

	製品名:	製品番号:	数:
	• DRM12A / DRM12A-P • DRM18S / DRM18S-P	2050091-00 / 2050840-00 2050081-00 / 2050830-00	1-3 1
	ハードウェアアクセサリ:		
	• FKDRM18S フライウェアキット	2051056	1
	その他アクセサリ:		
	• CK100 DRM18Sキャスターキット	2035618-01	1
	• DRM12A スピーカーカバー • DRM18S スピーカーカバー	2036809-51 2036809-52	1-3 1




DRM SERIES 機器構成

最大4本のラインアレイをフライング (別途吊物機構をご用意ください)




製品名:	製品番号:	数:
• DRM12A / DRM12A-P	2050091-00 / 2050840-00	1-4
ハードウェアアクセサリ:		
• FB100 フライバーキット	2050041	1
その他アクセサリ:		
• DRM12A スピーカーカバー	2036809-51	1-4

最大4本のラインアレイと最大2本のサブウーファーをフライング (別途吊物機構をご用意ください)



製品名:	製品番号:	数:
• DRM12A / DRM12A-P	2050091-00 / 2050840-00	1-4
• DRM18S / DRM18S-P	2050081-00 / 2050830-00	1-2
ハードウェアアクセサリ:		
• FB100 フライバーキット	2050041	1
• FKDRM18S フライウェアキット	2051056	1-2
その他アクセサリ:		
• DRM12A スピーカーカバー	2036809-51	1-4
• DRM18S スピーカーカバー	2036809-52	1-2
• CK100 DRM18Sキャスターキット	2035618-01	1-2

フルレンジスピーカーをワイヤー縦吊 (別途設置場所に合わせワイヤーをご用意ください)




製品名:	製品番号:	数:
• DRM212 / DRM212-P	2050051-00 / 2050800-00	1
• DRM215 / DRM215-P	2050061-00 / 2050810-00	1
• DRM315 / DRM315-P	2050071-00 / 2050820-00	1
ハードウェアアクセサリ:		
• PA-A2 アイボルトキット (4個入)	0028272	1
その他アクセサリ:		
• DRM212 スピーカーカバー	2036809-48	1
• DRM215 スピーカーカバー	2036809-49	1
• DRM315 スピーカーカバー	2036809-50	1




DRM SERIES 機器構成

フルレンジスピーカーをワイヤー横吊 (別途設置場所に合わせワイヤーをご用意ください)




製品名:	製品番号:	数:
• DRM315 / DRM315-P	2050071-00 / 2050820-00	1
ハードウェアアクセサリ:		
• PA-A2 アイボルトキット (4個入)	0028272	1
その他アクセサリ:		
• DRM212 スピーカーカバー	2036809-48	1
• DRM215 スピーカーカバー	2036809-49	1
• DRM315 スピーカーカバー	2036809-50	1

サブウーファーをワイヤー縦吊 (別途設置場所に合わせワイヤーをご用意ください)



製品名:	製品番号:	数:
• DRM18S / DRM18S-P	2050081-00 / 2050830-00	1
ハードウェアアクセサリ:		
• PA-A2 アイボルトキット (4個入)	0028272	1
その他アクセサリ:		
• CK100 DRM18Sキャスターキット	2035618-01	1
• DRM18S スピーカーカバー	2036809-52	1

サブウーファーとフルレンジスピーカーをワイヤー吊 (別途設置場所に合わせワイヤーをご用意ください)




製品名:	製品番号:	数:
• DRM315 / DRM315-P	2050071-00 / 2050820-00	1
• DRM18S / DRM18S-P	2050081-00 / 2050830-00	1
ハードウェアアクセサリ:		
• PA-A2 アイボルトキット (4個入)	0028272	3
その他アクセサリ:		
• DRM315 スピーカーカバー	2036809-50	1
• DRM18S スピーカーカバー	2036809-52	1
• CK100 DRM18Sキャスターキット	2035618-01	1



DRM SERIES 機器構成

サブウーファーとフルレンジスピーカーをワイヤー吊 (別途設置場所に合わせワイヤーをご用意ください)



製品名:	製品番号:	数:
• DRM212 / DRM212-P	2050051-00 / 2050800-00	1
• DRM215 / DRM215-P	2050061-00 / 2050810-00	1
• DRM315 / DRM315-P	2050071-00 / 2050820-00	1
• DRM18S / DRM18S-P	2050081-00 / 2050830-00	1
ハードウェアアクセサリ:		
• PA-A2 アイボルトキット (4個入)	0028272	3
その他アクセサリ:		
• DRM212 スピーカーカバー	2036809-48	1
• DRM215 スピーカーカバー	2036809-49	1
• DRM315 スピーカーカバー	2036809-50	1
• DRM18S スピーカーカバー	2036809-52	1
• CK100 DRM18Sキャスターキット	2035618-01	1